

1. Инструкция по прошивке навигатора.

Внимание! Прошивку нужно выбирать по первым четырем цифрам серийного номера устройства, который указан на наклейке с штрих кодом на тыльной стороне навигатор.

Для обновления прошивки необходимо:

-Навигатор;

-одна или две(рекомендуется) карты памяти MicroSD (мин. Объемом 128МБ);

Внимание! При прошивке производится перезапись операционной системы.

Внимание! При прошивке производится форматирование внутреннего диска ResidentFlash.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ!!!!

Внимание! Прошивку производить при полном заряде аккумулятора, либо при подключенном адаптере питания (Рекомендуется Texet TESA5). Сбой питания при прошивке ОС может привести к повреждению ПО устройства.

Внимание! При записи нельзя выключать или перезагружать устройство во избежание потери данных или порчи устройства.

1.1 Скаченный файл из раздела Поддержка www.texet.ru - архив с прошивкой.

1.2 Разархивируйте файлы на ПК. Запишите файлы из папки на карту памяти в корневой каталог.

1.3 Произведите обновление операционной системы и ПО:

1.3.1. Включить навигатор.

1.3.2. Вставить SD карту.

1.3.3. Убедиться что уровень заряда достаточный либо подключить навигатор к блоку питания

1.3.4. Нажать Reset

1.3.5. Дождитесь окончания обновления операционной системы.

1.3.6. После автоматической перезагрузки устройства, возможно, вам будет предложено перекалибровать экран, далее автоматически будет запущено приложение обновления ПО.

1.3.7. После загрузки пользовательского интерфейса запишите содержимое ранее сохраненное содержимое ResidentFlash, далее (нажмите Установки – Путь)

установите путь запуска навигационной программы