

Руководство по эксплуатации Пайдалану бойынша нұсқаулық

T-24

MP3-плеер
MP3-плеер

Общая информация


Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к плееру. Если вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от плеера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Результате определенных компонентов устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.

ВНИМАНИЕ!
Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.

1 Общий вид плеера



1	Кнопка переключения эквалайзера/режима Shuffle
2	Световой индикатор
3	Кнопка перехода к предыдущему файлу, ускоренной перемотки назад
4	Крепление-клипса
5	Разъем для подключения наушников
6	Кнопка увеличения уровня громкости
7	Кнопка воспроизведения/паузы
8	Кнопка перехода к следующему файлу, ускоренной перемотки вперед
9	Кнопка уменьшения уровня громкости
10	Разъем для подключения microUSB-кабеля
11	Кнопка сброса Reset

3 Комплектность

1. Плеер..... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации..... 1 экз.
3. USB-кабель..... 1 шт.
4. Наушники..... 1 шт.
5. Гарантийный талон..... 1 экз.

4 Указания по эксплуатации плеера

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.
- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.
- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.
- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

5 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

Вариант 1: Зарядка АКБ производится от зарядного устройства (далее ЗУ) с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А,

когда штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства. Поставляемые изготовителем с Устройством ЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

Вариант 2: Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А, со штыревым выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 3: Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А, с USB-выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 4: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 0,5 А домашнего компьютера.

Вариант 5: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 0,5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

2 Технические характеристики

Объем памяти	8 Гб
Размер (длина x ширина x толщина)	46x30,7x17,6 мм
Масса	15 г
Питание	Li-Pol аккумулятор
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Тип передачи данных	USB 2.0
Поддерживаемые форматы	MP3, WMA, WAV

Разработано ЗАО «Алкотел»
И изготовлено «Шень Жень Ши Хун Шень Ксинг Ке Жи Ко., Лтд»
4Ф-Б4, Фухай Индустриал Зон, Фухай Род, Фуйинг Стрит,
БаоАн Дистрикт, Шеньмень, Китай
по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»
Страна происхождения: Китай
Шьянган ел: Китай

Импортер: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
Импортеры: «Алкотел» ЖАК
Маршала Говорова квш., 8А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАК
Маршала Говорова квш., 8 А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB29.B.08257
Срок действия с 07.04.2016 по 06.04.2021
Орган по сертификации ООО «Трансконсалтинг»
№ РОСС RU.0001.11.AB.16
Сайт сертификата № TC RU C-CN.AB29.B.08257
Коды для проверки: 07.04.2016 Базис 06.04.2021 дейин
«Трансконсалтинг» ЖШК сертификаттау бойынша органы
№ РОСС RU.0001.11.AB.16

Срок службы устройства: 2 года
Курлығы мерзімі: 2 жыл

Срок службы устройства: 2 года
Курлығы мерзімі: 2 жыл

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ зарядное устройство с током не менее 0,5 ампера (ЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, а степень ее заряда может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно

6 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею плеера.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом использования плеера внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 5).

7 Включение/выключение питания плеера, сброс RESET

Для включения питания плеера нажмите и удерживайте кнопку ►|||, подождите несколько секунд, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Для выключения питания плеера нажмите повторно и удерживайте кнопку ►|||.

Для перезагрузки плеера нажмите кнопку сброса RESET, подождите несколько секунд и повторите процедуру включения питания.

1 Питание плеера будет выключено автоматически через несколько минут после активации паузы.

• Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

• Избегайте воздействия на АКБ температур ниже -10° С или выше +45° С.

Меры предосторожности:

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.
- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и ЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.
- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель ЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.
- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

8 Световая индикация работы плеера

Действие/состояние плеера	Режим работы светового индикатора №1 (расположен слева от кнопки EQ/Shuffle)	Режим работы светового индикатора №2 (расположен под кнопкой воспроизведения файлами)
Питание выключено	Не горит	Не горит
Включение питания	Загорается	Загорается
Выключение питания	Гаснет	Гаснет
Воспроизведение (нормальный режим)	Не горит	Редко мигает
Воспроизведение (режим Shuffle)	Не горит	Часто мигает
Пауза ¹	Не горит	Горит
Ускоренная перемотка вперед/назад	Не горит	Очень часто мигает


2 При блокировке кнопок световой индикатор №2 мигает несколько раз. При нажатии на заблокированные кнопки световой индикатор №2 также мигает несколько раз.

3 Световой индикатор №2 очень часто мигает, затем питание плеера выключается.

4 Если плеер заряжен полностью, при подключении к ПК световой индикатор №1 не горит, световой индикатор №2 постоянно горит.

5 При низком заряде батареи световой индикатор №1 интенсивно мигает. Питание плеера будет выключено автоматически через некоторое время.

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов. Используйте иконку «**Безопасное извлечение устройства**» на панели задач для отключения плеера.



Для подключения плеера к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к плееру, как показано на рисунке. Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от плеера.

►||| подождите несколько секунд, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Для выключения питания плеера нажмите повторно и удерживайте кнопку ►|||.

Для перезагрузки плеера нажмите кнопку сброса RESET, подождите несколько секунд и повторите процедуру включения питания.

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается (см. п. 8 «Световая индикация работы плеера»).

• Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

• Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

• Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

Разработано ЗАО «Алкотел»
И изготовлено «Шень Жень Ши Хун Шень Ксинг Ке Жи Ко., Лтд»
4Ф-Б4, Фухай Индустриал Зон, Фухай Род, Фуйинг Стрит,
БаоАн Дистрикт, Шеньмень, Китай
по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»
Страна происхождения: Китай
Шьянган ел: Китай

Импортер: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
Импортеры: «Алкотел» ЖАК
Маршала Говорова квш., 8А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАК
Маршала Говорова квш., 8 А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB29.B.08257
Срок действия с 07.04.2016 по 06.04.2021
Орган по сертификации ООО «Трансконсалтинг»
№ РОСС RU.0001.11.AB.16
Сайт сертификата № TC RU C-CN.AB29.B.08257
Коды для проверки: 07.04.2016 Базис 06.04.2021 дейин
«Трансконсалтинг» ЖШК сертификаттау бойынша органы
№ РОСС RU.0001.11.AB.16

Срок службы устройства: 2 года
Курлығы мерзімі: 2 жыл

Срок службы устройства: 2 года
Курлығы мерзімі: 2 жыл

Разработано ЗАО «Алкотел»
И изготовлено «Шень Жень Ши Хун Шень Ксинг Ке Жи Ко., Лтд»
4Ф-Б4, Фухай Индустриал Зон, Фухай Род, Фуйинг Стрит,
БаоАн Дистрикт, Шеньмень, Китай
по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»
Страна происхождения: Китай
Шьянган ел: Китай

Импортер: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
Импортеры: «Алкотел» ЖАК
Маршала Говорова квш., 8А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАК
Маршала Говорова квш., 8 А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB29.B.08257
Срок действия с 07.04.2016 по 06.04.2021
Орган по сертификации ООО «Трансконсалтинг»
№ РОСС RU.0001.11.AB.16
Сайт сертификата № TC RU C-CN.AB29.B.08257
Коды для проверки: 07.04.2016 Базис 06.04.2021 дейин
«Трансконсалтинг» ЖШК сертификаттау бойынша органы
№ РОСС RU.0001.11.AB.16

Срок службы устройства: 2 года
Курлығы мерзімі: 2 жыл

Срок службы устройства: 2 года
Курлығы мерзімі: 2 жыл



Переход к предыдущему/следующему файлу	Однократное нажатие	
Ускоренная перемотка назад/вперед	Удержание	
Увеличение/уменьшение уровня громкости	Однократное нажатие	
Включение режима воспроизведения аудиофайлов в случайном порядке	Длительное нажатие	
Включение последовательного режима воспроизведения аудиофайлов	Длительное нажатие	
Переключение между режимами эквалайзера	Однократное нажатие	
Блокировка кнопок	Одновременное длительное нажатие	

10 Подключение к компьютеру

Системные требования:
Операционная система - Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
 Подключите USB-кабель в USB-порт компьютера, а затем в соответствующий разъем плеера. После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке «Мой компьютер» появится доступная для запуска иконка «TeXet T-24» (внутренняя память плеера).

11 Работа с документами, загрузка файлов

В папке «Мой компьютер» дважды щелкните мышью по иконке плеера «TeXet T-24». Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

ВНИМАНИЕ!
 Загружать файлы в плеер необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

12 Отключение от компьютера

ВНИМАНИЕ!
 Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.

14 Условия транспортирования и хранения

Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:
 1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок, расположенный на панели задач.
 2. Нажмите на строку появившегося меню «Извлечь».
 Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.

13 Форматирование

В окне «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши на значок «TeXet T-24» и в появившемся меню выберите «Форматировать». В появившемся окне нажмите кнопку «Начать» для начала форматирования.
 Плеер нужно форматировать в следующих случаях:
 1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела «Возможные неисправности и методы их устранения».
 2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.

Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте память плеера.

В наушниках отсутствует звук
 • Наушники не подключены или плохо подключены к плееру.
 • Значение громкости — «0».
 • Окислен или загрязнен штекер.
 • Повреждены MP3 файлы.
 Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.

Невозможен обмен данными с компьютером
 • Неисправен USB-кабель.
 • Недостаточно памяти.
 Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.

Компьютер «не видит» плеер
 • USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система настроена неправильно.
 Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.

Длительное время горит свет. индикатор
 • В памяти плеера отсутствуют файлы для воспроизведения.
 Подключите плеер к ПК и запишите аудиофайлы совместимого формата.

Устройство не заряжается от USB-кабеля
 • Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.
 • USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.
 Замените USB-кабель; зарядите Устройство от ЗУ.
 • Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.
 Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от ЗУ.

Устройство не заряжается от ЗУ
 • Повреждено или неисправно ЗУ, используется неподходящее ЗУ.
 • ЗУ не подключено к источнику питания; неисправна проводка источника питания; отсутствует напряжение; параметры источника питания не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы ЗУ.
 Замените неисправное или неподходящее ЗУ другим ЗУ с номинальными параметрами 5В, 0,5А. Подключите ЗУ к исправному источнику питания.

Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля
 • Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.
 • АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.

Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения. В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если дляданного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.
Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным
 • Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.
 Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ читывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость).

15 Возможные неисправности методы их устранения

Плеер не включается
 • Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.
 Произведите зарядку аккумулятора или перезагрузите плеер, а затем повторите процедуру включения плеера.

Невозможно воспроизвести файл
 • Плеер не воспроизводит файлы данного формата.
 • Файл поврежден.
 • Системная ошибка.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.
 Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескертуі сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Пайдаланушының қысқа басшылығы - KAZ

Құрметті сатып алушы!
 Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

4. Құлаққаптар..... 1 дана
 5. Кепілдік талоны..... 1 дана

ПЛЕЕРДІ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

• Еш жағдайда файлдарды жазу немесе жою барысында плеерді компьютерден ажыратпаңыз. Плеерді өшіру үшін тапсырмалар панелінде «Құрылғыны қауіпсіз шығару» құсбелгісін пайдаланыңыз.
 • Плеерді температураның (35°С-ден жоғары және 5°С-ден төмен), ылғал мен статикалық электр тоғының сындарлы өзгерістерінің ықпал ету аймақтарынан алыс ұстаңыз.
 • Плеерді қатты бетке түсірмеңіз, оған ауыр заттар қоймаңыз.
 • Плеерді дисплейі мен корпусына сұйықтық пен жуу құралдарын ешқашан сеппеңіз. Плеерді күту үшін спирт пен аммиактан тұратын жуу құралдарын қолданбаңыз.
 • Плеерді өздігіңізден ашпаңыз, жөндемеңіз.
 • Плеердің жадында сақталатын файлдардың көшірмелерін жасап отырыңыз, өйткені біздің компания мұндай деректердің кез келген жоғалуына жауап бермейді.
 • Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сізден орам материалдары, батареялар мен жарамсыз электрондық өнімдерді жеке пайдаға асыруды сұраймыз.

Зде разрядтаудың және АКБ зрядтаудың 4 толық айналымын біртіндеп орындау қажет.
 • Өндіруші тоғы алғаш және кейінгі зарядтауларда 0,5 амперден аз болмайтын АКБ зарядтау құрылғысын (ары қарай ЕСК) пайдалануды, ал АКБ компьютердің USB-портынан заряды немесе зарядтауын тек уақытша немесе қосалқы нұсқа сияқты жекелеген жағдайларда ғана қолдануға кеңес береді.
 • АКБ-ны дұрыс және оны пайдаланудың орташа қарқындылығында пайдаланғанда АКБ қызмет ету мерзімі екі және одан настам жылға және разрядтаудың 400 айналымына дейін жуу мүмкін, бірақ уақыт өте келе АКБ жұмыс қабілеттілігі ақырындап табиғи түрде азаятынын, сондықтан оның ұзақ зарядталатынын, ал оның қосымша зарядтаусыз жұмысы қысқаратынын ескеру қажет. Бұл қалыпты жағдай.
 • АКБ-ны бөлме температурасында және оған жақын температурада зарядтау.
 • АКБ зарядтау және құрылғыны қоректендіру үшін тек бірегей немесе өндірушінің кеңес берген ЕСК құрылғысын қолданыңыз.
 • Ақаулы зарядтау құрылғылары мен АКБ қолдануға тыйым салынады.
 • АКБ және ЕСК ашуға, түрлендіруге немесе қыздыруға, сонымен қатар олардың түйіспелерінде қысқа тұйықталу шақыруға тыйым салынады.
 • ЕСК немесе USB-кабельді кесуге, зақымдауға, қосуға, түрлендіруге, сонымен қатар оларды қысуға немесе оларға ауыр заттар қоюға болмайды. Осындай кез келген әрекеттер

Техникалық сипаттамалар

Өлшем (ұзындығы x ені x қалыңдығы)	46x30,7x17,6 мм
Салмағы	15 г
Қоректендіру	Li - Pol аккумулятор
Құлаққаптар қосатын ажыратқыш	3,5 мм
Деректер жіберу типі	USB 2.0

ЖИНАҚТЫЛЫҚ

1. Плеер..... 1 дана
 2. Пайдалану бойынша нұсқаулық..... 1 дана
 3. ДК-мен қосуға арналған USB-кабель..... 1 дана

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

• Аккумуляторлық батареяны (ары қарай АКБ) ең үлкен жұмыс қуаты мен сыйымдылыққа шығару үшін алғаш пайдаланған кезінде

зде разрядтаудың және АКБ зрядтаудың 4 толық айналымын біртіндеп орындау қажет.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ
 Алғаш пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтаңыз. Аккумуляторлық батарея толық зарядталғанда зарядтау автоматы түрде тоқтайды.
ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ
 Ойнатқыштың қуатын қосу / өшіру үшін түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

Әрекет/Плеердің күйі	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
Коректендіру өшірілген	Жанбайды	Жанбайды
Коректендіруді қосу	Жанбайды	Жанбайды
Коректендіруді өшіру	Өшіп қалады	Өшіп қалады
Ойнату	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
Ойнату (Shuffle)	Жанбайды	Жыпылықтайды

қысқа тұйықталу тудырып, өрт шығаруы немесе электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ
 Ойнатқыштың қуатын қосу / өшіру үшін түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

Компьютерді «Құрылғыны қауіпсіз шығару» терезесінде өшіру үшін «Тоқтату» түймесігін басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
 Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

КМПОТЕРГЕ ҚОСУ
Жүйелік талаптар: ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit/7
 USB-кабельді компьютердің USB-портына, содан кейін плеердің тиісті ажыратқышына қосыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖООУ ӘДІСТЕРІ

Плеер қосылмайды
 • Плеерге зарядталуға біраз уақыт қажет. Аккумуляторды зарядтаңыз.
Плеерді ДК анықтамайды
 • USB-кабель бүлінген. Жарамитын USB-кабель қолданылуға келтіріңіз.
Плеерді басқа USB-ажыратқышқа қосып көріңіз, басқа USB-кабельді қолданыңыз.
Файлды көрсету мүмкін емес
 • Плеер бұл пішімдегі файлдарды ойнатпайды. Файл бүлінген. Жүйелік қате.
 Файлды сәйкес келетін пішімде сақтап, оны қайтадан плеерге жүктеңіз. Бүлінген файлды алып тастаңыз. Жүйелік қателер мен жаңылыстарды жою үшін плеерді пішімдеңіз.

Құлаққаптарда дауыс жоқ
 • Құлаққаптар қосылмаған немесе плеерге дұрыс қосылмаған. Дыбыс қаттылығының мәні — «0».
 Құлаққаптарды қайта қосыңыз. Дыбыс қаттылығын реттеңіз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Плеер оралған күйде кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында минус 25°С-ден плюс 35°С-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашын, күн сәулесі мен механикалық зақымдар ықпалынан қорғалған күйде тасымалдана алады.