

1.Обновление прошивки навигатора TN-501 для корректной работы медиаплеера с заявленными форматами видео и аудио.
Только для устройств TN-501 с версией Software:
Software Version V3.6.E21.1.20

#####

ВНИМАНИЕ!

Данное обновление НЕЛЬЗЯ применять для модели TN-501BT !!!!!!!!!!!!!!!

#####

Для обновления прошивки необходимо:
-Навигатор TN-501;
-карта памяти MicroSD (мин. Объемом 128МБ);

Внимание! Прошивку производить при полном заряде аккумулятора, либо при подключенном адаптере питания Texet TESA5. Сбой питания при прошивке может привести к повреждению устройства.

Внимание! При записи нельзя выключать или перезагружать устройство во избежание потери данных или порчи устройства.

- 1.1 Скачайте файл архив прошивки с сайта www.texet.ru.
- Центр загрузок <http://www.texet.ru/support/dl/>
 - выберите тип оборудования -> GPS-навигаторы
 - выберите модель -> TN-501

#####

ВНИМАНИЕ!

Данное обновление НЕЛЬЗЯ применять для модели TN-501BT !!!!!!!!!!!!!!!

#####

- 1.2 Извлеките из архива следующие файлы на карту памяти в корневой каталог
YFAPP.wzp
YFUpdate.exe
- 1.3 Произведите обновление ПО:
- 1.3.1. Включить навигатор.
 - 1.3.2. Вставить SD карту.
 - 1.3.3. Убедиться что уровень заряда достаточный либо подключить навигатор к блоку питания
 - 1.3.4. Нажать Reset
 - 1.3.5. Навигатор перезагрузится и автоматически обнаружит на карте памяти приложение обновления.
 - 1.3.6. Согласиться на применение обновления (кнопкой "YES" или "ОК"). - начинается обновление.
 - 1.3.7. По окончании обновления появится запрос на извлечение карты памяти.
 - 1.3.8. Извлечь карту памяти и нажать "ОК". Навигатор перезагрузится.
- 1.4. После перезагрузки навигатор готов к работе.