



Инструкция по обновлению teXet X-Watch TW-300





😢 Bluetooth

Обновление X-Watch TW-300

TEXE



<u>Этапы:</u>

- Распаковка пакета
- Установка USB драйверов
- Выбор параметров приложения USBBurnTool
- Установка обновления

Внимание:

- обновление программного обеспечения приведёт к полному удалению файлов из
- памяти вашего устройства. Сохраните пользовательские данные перед сменой прошивки.
- Удостоверьтесь, что заряд аккумулятора устройства превышает 50%.
- Для обновления прошивки Потребуются права Администратора









- ✓ USBBurn tool (приложение прошивальщик)
- ✓ USB driver (драйверы под разные типы OC)
- ✓ Прошивка X-Watch TW-300 1.0 (папка с прошивкой)





texet





Обновление X-Watch TW-300

2. Установка USB драйверов

.....

порядочить 👻 🛜 Открыть	Добавить в библ	иотеку 🔻	Общий доступ 🔻	Записать на оптический ди	1ск » 8⊟	•	•
🔆 Избранное	Им	R	^	Дата изменения	Тип	Размер	
〕 Загрузки		32bit_driver		14.11.2014 19:04	Папка с файлами		
🔜 Рабочий стол		64bit_driver		14.11.2014 19:04	Папка с файлами		
 Арря Видео Документы Изображения Музыка 							
👌 Домашняя группа							
	and the second se						

<u>Этапы установки USB драйвера:</u>

- \checkmark
- <u>Подключите TW-300 используя USB кабель-клипсу к ПК</u> Выберите драйвер для Вашей ОС (32 бит или 64 бит) \checkmark
- Дождитесь завершения установки
- Перезагрузите компьютер







TEXEI

🚯 Bluetooth 3. Выбор параметров приложения USBBurn tool

					Chinese
strom:	Config		1		
m 4 File	Debug				
m Times	Write Serial	Number			
Device	WITE MAC	Address	MAC	Progress	
	Change Pas	sword		0%	
	Burn Detail			0%	
				0%	
	Script			0%	
	41			0%	
	About			0%	
N	lot Write	Not Write		0%	
N	lot Write	Not Write		0%	

Запустите приложение USBBurnTool.exe в папке USBBurnTool:

- <u>Рядом с надписью «Platform» кликните правой кнопкой мыши</u> <u>В появившемся контекстном меню выберите «Config»</u> \checkmark
- \checkmark









🛞 Bluetooth

Обновление X-Watch TW-300

3. Выбор параметров приложения USBBurn tool

nfig	-	-	and the second	
Platform Name	s2122b-15_jz4775_emcp_android-4.3			OK Cancel
	Import Config	Manual Confi	•	
File Medium	Platform Memory NV			
Max Burn File	4 Modify Name:File File Name	[Modify	
File	Path		StartPage	NandOption
₩ xboot	С: упрошивка X-Watch TW-300 1.0 ymbr-xboot-gpt.bin	•	0	NO_008 -
kernel	С:\Прошивка X-Watch TW-300 1.0\boot.img	·	6144	NO_008 -
✓ recovery	С:\Прошивка X-Watch TW-300 1.0\recovery.img	•	22528	NO_008 -
🔽 system	С:\Прошивка X-Watch TW-300 1.0\system.img	•	114688	IMAGE 💌
not use		·	0	OOB_ECC -

<u>USBBurnTool.exe</u> →Config:

- ✓ Во вкладке «Мах Burn File» выберите 4
- ✓ Укажите путь к файлам прошивки согласно изображению
- Нажмите ОК и сохраните конфигурацию





Chinese

Bluetooth



4. Установка обновления

ingenic Burn 1001 (PdV1.4.2_20131108_773200)

Platform: s2122b-15_jz4775_emcp_androix

Burn 4 Files Each Device

texei

Burn Times 0

Clear

Wi-Fi MAC	BlueTooth MAC	Progress
Not Write	Not Write	BOOTPlease Wait75%
Not Write	Not Write	0%
Not Write	Not Write	0%
Not Write	Not Write	0%
Not Write	Not Write	0%
Not Write	Not Write	0%
Not Write	Not Write	0%
Not Write	Not Write	0%
	Wi-Fi MAC Not Write Not Write Not Write Not Write Not Write Not Write Not Write Not Write	Wi-Fi MAC BlueTooth MAC Not Write Not Write Not Write Not Write

В приложении Flash tool:

- Возьмите тонкий предмет (скрепку, иголку)
- ✓ <u>Зажав кнопку «Возврат» на подключенном к ПК ТW-300 нажмите</u>
- тонким предметом на скрытую кнопку «Reset»
- Начнется обновление прошивки
- По завершению установки появится надпись Successful





Информация не подлежит передаче третьим лицам

- te<mark>x</mark>et

Благодарим за внимание.

www.texet.ru