

Инструкция по обновлению смартфона ТМ-4677 с версии Android 4.0 до Android 4.1

!!!Внимание, при установке обновлений происходит аппаратный сброс, в ходе которого все данные (контакты, сообщения, программы) на телефоне удаляются (при этом, данные на SD-карте процедура не затрагивает). Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных через Google-аккаунт, либо иного стороннего программного обеспечения!!!

Внешний вид устройства





Последовательность действий:

- **1.** Скачайте файл **TEXET_NEW_20130428_V1.4** с сайта <u>teXet Смартфоны ТМ</u> <u>4677 Поддержка</u>
- 2. После завершения загрузки выберите файл TEXET_NEW_20130428_V1.4.zip и скопируйте его в корень карты памяти Micro SD;





3. Полностью зарядите батарею устройства. После установки карты памяти, вставьте батарею и хорошо закройте заднюю крышку (Более подробную информацию по зарядке Вы найдете в руководстве по эксплуатации);



 Одновременно зажмите клавишу включения устройства (1 на схеме устройства) и клавишу увеличения громкости (2 на схеме устройства).
Удерживайте клавиши, пока устройство не зайдет в режим Recovery;





5. Для навигации в меню используйте клавиши регулировки громкости (1 на схеме устройства). Для активации пунктов меню используйте клавишу включения, выключения устройства (2 на схеме устройства);

Далее строго следуйте инструкции:

6. Выберите пункт **Wipe cache partition** и активируйте его. Данный процесс очень короткий;



7. Как только вы увидите надпись **Cache wipe complete.** Переходите к следующему пункту установки ПО;





8. Выберите пункт Wipe data/factory reset.

Необходимо подтверждение, для этого выберите пункт ---YES---



9. Дождитесь окончания очистки устройства. Как только вы увидите фразу **Data wipe complete** переходите к следующему пункту установки;





10.Выберите пункт **apply update from external storage**; Далее выберите файл прошивки **TEXET_NEW_20130428_V1.4.zip** и подтвердите выбор клавишей включения/выключения устройства;



11. Дождитесь окончания установки и загрузки устройства. Вас встретит меню первоначальной настройки устройства;





- **12.**Выключите устройство и снова войдите в Recovery. Вам необходимо снова сделать сброс настроек и данных. Внимание! Важно повторно сделать сброс, чтобы избежать ошибок или проблем во время эксплуатации.
- **13.**Одновременно зажмите клавишу включения устройства (1 на схеме устройства) и клавишу увеличения громкости (2 на схеме устройства). Удерживайте клавиши, пока устройство не зайдет в режим Recovery;





14.Выберите пункт Wipe data/factory reset.

Необходимо подтверждение, для этого выберите пункт ---YES---



www.texet.ru



198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 52 (812) 320-00-60, 320-60-06 mail@texet.ru, www.texet.ru

- **15.** Дождитесь окончания очистки устройства. Как только вы увидите фразу **Data wipe complete.** Переходите к следующему пункту установки;
- **16.**Выберите пункт reboot system now;
- **17.**После перезагрузки устройство готово к первоначальной настройке и использованию. Версия **Android 4.1.2.**

!!! В случае возникновения проблем с установкой новой версии прошивки, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис центр.





www.texet.ru